



SIEMENS
Global network of innovation

HiPath 1100

HiPath 1120
HiPath 1150
HiPath 1190

Аналоговые телефоны
импульсный и
тональный набор

Краткая инструкция по
эксплуатации

Обозначение символов

Символ	Обозначение
8 8 #	Наберите номер, клавишу, апароль, внутренний или внешний номер и д.т.
	Короткий сигнал в трубке
	Поднять / положить трубку
	Произвести разговор
X или Y	Набрать цифру
	Нажмите клавишу Flash
	Сервисная клавиша

План нумерации

Назначение	HiPath 1120	HiPath 1150	HiPath 1190
Внешние линии	801 - 806	801 - 832	801 - 845
Абоненты	11 - 30	11 - 60 610-645	101-240
Направления	0, 890 - 899		
Групповой звонок	770 - 779		
Поисковые группы	780 - 789		
UCD группы	790 - 799		
Оператор	9		
EVM – внутр. номер	790		
USB/CAP1 порт	10	100	
Заменитель для * и #	75 и 76		

Функции

Функция	Код
Внешний звонок	0
Внешний звонок через направление	8 9 X (X – нужное направление)
Захват определённой линии	8 X Y (XY – линия от 01 до 45)
Резервирование линии	1) Ждите сигнала при звонке телефона внешний номер 2) 5 8 при звонке телефона внешний номер
Общий скоростной набор номера	* 7 + 0 0 0 ... 2 4 9
Индив. скоростной набор номера	* 7 + * X (X-от 0 до 4)
Программирование индив. скор. набора	* 9 2 + * X номер, дождаться сигнала (X – от 0 до 4)

Обращение голосом	* 8 0 номер системного телефона, дождитесь и
Внутренний звонок	абонент
Групповой звонок	7 7 0 ... 7 7 9
Поисковая группа	7 8 0 ... 7 8 9
UCD группа	7 9 0 ... 7 9 9
Второй вызов (занятому абоненту)	1) (занято) ждите или 2) (занято) * 5 8
Горячая линия	
Теплая линия	ждите
Оператор	9
Код проекта	* 6 0 код проекта # номер
Конференция	номер * 3
Парковка	* 5 6 + X (X – от 0 до 9)
Снятие с парковки	# 5 6 + X (X – от 0 до 9)
Попеременный разговор	* 2
Возврат удержанного разговора	* 0 (если занято или не отвечает) или (для тонального телефона)
Передача разговора	Внутренний/внешний номер ()
Доступ к голосовой почте	Группа голосовой почты
Ответ на второй вызов	* 5 5 или * 2
Подбор звонка	* 5 7
Подбор звонка вне группы	* 5 9 абонент
Переадресация всех звонков	* 1 1 номер
Отмена переадресации	# 1 1
Переадресация по неответу	* 1 4 номер
Отмена переадресации по неответу	# 1 4
Не тревожить	* 9 7
Не тревожить-выключить	# 9 7
EVM	
Опрос почтового ящика	7 9 0 пароль
Опрос почтового ящика с внешней линии	ваш внешний номер + * пароль абонент
Открыть дверь	* 6 1
Изменение пароля абонента	* 9 3 старый пароль новый пароль пароль повторить новый пароль

Электронный замок	* 6 6 пароль
Выключить замок	# 6 6 пароль
Защита данных - включить	* 9 4 1 1
Защита данных - выключить	# 9 4 1 1
Системное программирование	* 9 5 пароль код программирования
Выключение сервиса (переадресация, не тревожить, защита данных, автоответ и т.д.)	# 0
Вход в групповой звонок	* 8 5 группа
	или * 8 5 * все группы
Выход из группового звонка	# 8 5 группа
	или # 8 5 # все группы
Бибифон	* 8 8
Музыка на удержание - включить	* 9 4 1 0 музыка
Музыка на удержание - выключить	# 9 4 1 0
Удаленное программирование	* 9 9 2
Защита данных - включить	* 4 9 0
Защита данных - выключить	# 4 9 0
Реле включить (HiPath 1120)	* 9 0
Реле выключить (HiPath 1120)	# 9 0
Ночной режим выключить	* 4 4 пароль
Ночной режим выключить	# 4 4 пароль
Тон звонка внимания включить	# 8 7
Тон звонка внимания выключить	* 8 7
Временный доступ к линиям	* 5 0 8 абонент пароль
Будильник (ежедневно)	* 4 6 1 время (например 1230)
Будильник (рабочие дни)	* 4 6 2 время (например 1230)
Будильник (определённое время)	* 4 6 3 время (например 1230)
Будильник (определённое дата)	* 4 6 4 дата и время (например 05121230)
Будильник (выключить)	# 4 6
Flash во внешнюю линию	* 5 1
Автомат/ определение времени Flash	* 9 4 1 6

UCD функции	
Агент доступен	* 4 0 2
Агент недоступен	# 4 0 2
Регистрация агента	* 4 0 1 группа (только в одну группу)
Выход из группы	# 4 0 1
Дообработка	* 4 0 3
Выход из дообработки	# 4 0 3

Примечание:

Для аналоговых телефонов с импульсным набором

клавиша * заменяется кодом 7 5,

а клавиша # заменяется кодом 7 6 .